



## Самокат с электродвигателем

Инструкция по эксплуатации

URBAN,  
URBAN PRO

Спасибо за вашу покупку. Прочтайте эту инструкцию перед использованием

## Основные детали



## Складывание / раскладывание



## Описание функций



## Спецификация

Модель	Urban	Urban Pro
Максимальный вес	120кг	120кг
Угол подъема	15°	15°
Дистанция хода	25-35км	50-65км
Цвет	Белый/Черный	Белый/Черный
Материал	Аллюминиевый сплав	Аллюминиевый сплав
Размер шин	8"	8"
Тип шин	Передняя - камерная, задняя - литая	Передняя - камерная, задняя - литая
Вес	13кг	14.5кг
Размер (Разложенный)	980x540x1140мм	980x540x1140мм
Размер (Сложенный)	880x180x360мм	880x180x360мм
Ширина деки	16см	16см
Напряжение	36V	48V
Батарея	Экологическая литиевая	Экологическая литиевая
Емкость	8.0Ah	13Ah
Мотор	Бесщеточный беззубый	Бесщеточный беззубый
Мощность	250W	500W
Входящее напряжение	AC110-240V	AC110-240V
Исходящий ток	2A	2A
Время зарядки	4-5 часов	6-7 часов

# Инструкции

1. Этот самокат разработан для одного человека, не перевозите пассажиров во время езды. Несовершеннолетние должны кататься под присмотром взрослых
2. Одевайте шлем и другую защитную экипировку для езды
3. Не катайтесь по непригодным для езды дорогам
4. Практикуйтесь на открытом воздухе заранее
5. Не совершайте опасных движений, не убирайте руки с руля во время езды, не убирайте ноги с самоката
6. Не отключайте самокат во время езды
7. Если дорожные условия стали не пригодными для езды, замедлитесь и сойдите с самоката
8. Пользователь должен отрегулировать высоту руля для безопасной езды
9. Не катайтесь по скользким поверхностям, таким как лед или масло
10. Не катайтесь при температуре меньше -5
11. Не оставляйте самокат погруженным в воду более чем на 3 см, чтобы избежать поломки электрических деталей
12. При плохой погоде избегайте езды насколько это возможно, чтобы обезопасить себя от травм и поломок
13. При редком использовании самоката, заряжайте его не менее одного раза в 30 дней.

## Инструкции по езде

1. Выбирайте место пригодное для катания
2. Раскрывайте самокат согласно инструкции
3. Отрегулируйте высоту руля

## Начало движения

1. Нажмите кнопку включения. Скоростная передача будет установлена по умолчанию на первую
2. Для безопасности самокат начинает движение с ненулевым ускорением; Поместите одну ногу на самокат, а другую на землю, чтобы оттолкнуться, в то же время слегка потяните пальцем крючек ручки управления скорости, и затем после плавно начала движения самоката поставьте вторую ногу на самокат.
3. Во время движения с различными дорожными условиями, регулируйте скоростную передачу, выбирая тем самым подходящий скоростной режим; в то же время скорость можно контролировать с помощью крючка управления скоростью, на всем диапазоне скоростной передачи
4. Для экстренной остановки самоката тормозите ногой

## Остановка

Если вам нужно остановиться во время езды, используйте ручной тормоз и отпустите ручку акселератора. Опустите ногу на землю. Чтобы предотвратить скольжение и падение, не тормозите очень сильно. Это также может привести к быстрому износу шин и потери комфорта вождения.

Заметка: Этот электросамокат не рекомендован для езды в холодную или мокрую погоду. Если вы вынуждены использовать его, то убедитесь, что ваша скорость меньше 10км/ч, и вы можете быстро затормозить без скольжения.

## Обслуживание

Шины: Этот самокат использует шины из эластичной резины. Когда эти шины сильный износ или трещины, их нужно заменить. Свяжитесь с дилером для замены на оригинальные шины. Каждый месяц проверяйте свой самокат, на ослабленность винтов. Если они ослабли, затяните их.

Торможение: Этот самокат использует тормоз на заднем колесе, выключая питание мотора во время торможения.

Батарея: Самокат оборудован литиевой батареей с циклом зарядки не менее 500 раз. При нормальном использовании может достигать более 600 раз. Когда батарея полностью заряжена, а пробег составляет только половину от заводского пробега, рекомендуется заменить литийную батарею.

Хранение и ежедневный уход: Не оставляйте самокат на палиающем солнце или в сильно влажном месте на долгое время. Храните самокат в чистоте.

# Обслуживание и гарантия

## Батарея и зарядное устройство

Каждый электрический скейтер MadTrack снабжен отдельным зарядным устройством для литийной батареи. Каждый аксессуар имеет штрих-код и номер. Не используйте другие бренды и зарядные устройства. Использование других зарядных устройств может послужить причиной поломки. Не заряжайте другие аккумуляторы зарядным устройством, поставляемым нашей компанией. В противном случае, за сломанные зарядные устройства и батареи компания не несет ответственности.

## Литийная батарея

Если вы используете скейтер впервые, то сначала полностью зарядите батарею. Если самокат не используется долгое время, заряжайте батарею как минимум раз в месяц. Если статус зарядки батареи не меняется, свяжитесь с нами. Если батарея повреждена водой или в результате столкновения, то это не покрывается гарантией.

## Инструкция по зарядке

1. Откройте зарядное отверстие под защитным колпачком в нижней части самоката, затем вставьте в отверстие выходной коннектор зарядного устройства.
2. Вставьте вилку зарядного устройства в розетку (AC110-220V)
3. Красный цвет индикации показывает что зарядка в процессе. Если индикация сменилась зеленым цветом, значит батарея полностью заряжена
4. Заряжать батарею следует в сухом проветриваемом помещении

Если самокат отказывается нормально работать, проверьте следующее:

включен ли самокат; отпущен ли тормоз после вождения.

Если после этого самокат не работает, свяжитесь с изготавителем или продавцом.

## Гарантия

Аксессуар	Проблема	Период гарантии	Сервис
Литийная батарея	Работает не должным образом	12 месяцев или 6000 км	бесплатное обслуживание
Рама	Работает не должным образом	12 месяцев	бесплатное обслуживание
Мотор	Работает не должным образом	12 месяцев	бесплатное обслуживание
Контроллер	Работает не должным образом	12 месяцев	бесплатное обслуживание
Зарядное устройство	Работает не должным образом	6 месяцев	бесплатное обслуживание
Дисплей	Работает не должным образом	6 месяцев	бесплатное обслуживание

В течении гарантийного срока, повреждения, вызванные при перечисленных обстоятельствах, не покрываются гарантией:

- 1.Не выполнение надлежащего обслуживания и ремонта в соответствии с этим руководством
2. Использование не оригинальных запчастей или компонентов, самостоятельный ремонт
3. Не правильное использование, аварийная дорожная ситуация или столкновение
4. Передвижение по плохой дороге, что привело к поломке или неисправности
5. Коммерческая аренда
6. Катастрофа или непреодолимые обстоятельства
7. Длительное воздействие солнечных лучей, послужившее быстрому старению или поломке самоката



Инструкция по эксплуатации электросамоката  
URBAN, URBAN Pro

**madtrack**

[www.madtrack.ru](http://www.madtrack.ru)